




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Каркас шкафа TROFAST ТРУФАСТ вертикальный двойной
Profi&Hobby



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств Каркас шкафа TROFAST ТРУФАСТ (далее "шкаф") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24C°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.

2. Условия гарантии:

1. Сборку шкафа производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей шкафа
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей стеллажа в связи с их естественным износом.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений изделия (шкафа);
- при нахождении изделия (шкафа) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещениях, где оно установлено;
- при нахождении изделия (шкафа) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или потеря изделия (шкафа) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.


Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Комплект поставки


Стенка, 2 шт.	Основание, 2 шт.	Стенка центральная, x 1 шт.	Поперечина, 4 шт.	Шкант 8x30, 20 шт.
Конфирмат, 12 шт.	Уголок, 4 шт.	Саморез, 8 шт.	Ключ, 1 шт.	

Инструкция для сборки


Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3



Шаг 4



Шаг 5



- 1) Вставить шканты 8x30 (1) стенку боковую (3). Конфирматами (2) стянуть стенку боковую (3) с основанием (5) и поперечинами (4).
- 2) Вставить шканты 8x30 (1) в стенку центральную (6) и соединить конструкцию.
- 3) Конфирматами (2) стянуть стенку боковую (3) с основанием (5) и поперечинами (4).
- 4) Вставить шканты 8x30 (1) стенку боковую (3). Конфирматами (2) стянуть конструкцию.
- 5) Саморезами (7) закрепить уголки металлические (6) к основанию (5) и поперечинам (4).